

	<b>Описание неисправности</b>	<b>Комментарий. Устранение неисправностей.</b>
E 01	Ошибка подачи топлива	Проверить количество топлива в баке отопителя, проверить топливную трубку на наличие в ней воздуха.
E 02	Остановка пламени	Проверить свечу накаливания; Проверить камеру сгорания на предмет загрязнения.
E 03	Слишком высокое напряжение; Слишком низкое напряжение	Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку.
E 05	Неисправность датчика температуры	Проверить датчик температуры (на блоке управления), при необходимости заменить блок управления.
E 06	Топливный насос – прерывание	Проверить электропровода топливного насоса на короткое замыкание и обрыв, при необходимости заменить топливный насос.
E 07	Датчик Холла; Нагнетатель воздуха	Проверить хорошо ли закреплен блок управления на теплообменнике печки, при необходимости заменить блок управления; Проверить электропроводку мотора вентилятора на проводимость, при необходимости заменить вентилятор.
E 08	Свеча – прерывание	Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить.
E 09	Перегрев теплообменника (программа – пороговое значение)	Проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода нагреваемого воздуха.
E 10	Датчик горения	Проверить датчик горения на теплообменнике, при необходимости заменить.