

Изменения в версиях программ блока управления Бинара 5


- 1.0.14 (Бензин, 12В)
- 2.0.14 (Дизель, 12В)
- 1.1.14 (Бензин, 24В)
- 2.1.14 (Дизель, 24В)

Эти версии могут работать только на платах с разъемом для подключения сигнализации/модема или платах размещенных в крышке Бинара.

Для плат без такого разъема реализация описанных ниже изменений невозможна.

Изменения коснулись управления Бинаром при помощи дополнительного канала сигнализации и модемом.

Варианты плат блоков управления к которым возможно подключение модема или сигнализации:



Подключение сигнализации.

Подключение сигнализации осуществляется, как и раньше, через реле. Изменение состоит в том, что теперь провода подключаются к 1 и 4 контактам. Раньше провода подключались к 2 и 3 контактам, и ставилась перемычка между контактами 1 и 4. Таким образом, чтобы изменить работу сигнализации после перепрограммирования на 14-ю версию необходимо удалить перемычку, а провода, идущие к реле сигнализации переставить на 1 и 4 место в разъеме.

Теперь сигнализация может работать не только в триггерном режиме, но и в импульсном. Длительность импульса может быть установлена от 0,5 до 3 секунд. Больше 3 секунд считается триггерным управлением.

Подключение модема.

В комплект модема входит жгут для его подключения к Бинару. На этом жгуте также присутствуют провода для подключения сигнализации (1 и 4 контакты). Эти провода уложены в гофру и при необходимости их можно оттуда извлечь.

Если на Бинаре установлен блок управления с белым 6-контактным разъемом, то необходим переходник блок-жгут модема:



На самом модеме также есть клеммы для подключения дополнительного канала сигнализации для управления Бинаром при помощи сигнализации через модем. Это сделано для удобства подсоединения сигнализации управления Бинаром, ведь и модем и блок сигнализации, как правило, ставятся в салоне автомобиля.

Таким образом одновременно к Бинару может быть подключено 4 устройства управления:

- пульт,
- модем,
- сигнализация к блоку управления,
- сигнализация к модему.

Более подробно смотрите в руководстве к Бинару 5: <http://autoterm.ru/engineheater.html>